

REJESTRATOR SAMOCHODOWY

MODEL RLDV-L663

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestrator jest urządzeniem bezobsługowym. Oznacza to że powinien uruchomić się automatycznie po włączeniu zapłonu i wyłączyć po wyłączeniu zapłonu. Kamera została wyposażona w akumulator podtrzymujący datę i godzinę. Aby urządzenie pracowało prawidłowo, powinno być podłączone do zasilania.

Ważne: Rejestrator obsługuje karty pamięci microSD klasy 10 o pojemności do 32gb. Instalowanie karty powinno odbywać się na wyłączonym urządzeniu. Ważne jest by była to karta klasy 10. Są to karty przystosowane do zapisu jakości FullHD. Inne karty nie gwarantują prawidłowego działania rejestratora a w skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Uruchomienie i wyłączenie urządzenia: W pojazdach, w których zasilanie w gnieździe zapalniczki pojawia się w chwili przekręcenia kluczyka, rejestrator uruchamia się i wyłącza automatycznie. Natomiast w samochodach w których prąd w gnieździe zapalniczki jest przez cały czas, uruchomienie rejestratora odbywa się poprzez przyciśnięcie przycisku on/off znajdującego się na dole po prawej stronie urządzenia.

Ustawienia

Aby wejść w ustawienia nagrywania należy zatrzymać nagrywanie przyciskiem czerwonym. W trybie podglądu kliknąć na koło zębate po prawej stronie paska nawigacyjnego.

- **Rezolucja - Rozdzielczość** – ustawienie jakości nagrywanego obrazu. Jeśli chcesz mieć najlepszy obraz wybierz najwyższą wartość. Im wyższa rozdzielczość tym więcej miejsca na karcie pamięci będzie zajmowało nagranie. Zalecamy wybór 1920 x 1080P (1080P) lub wyższą. Urządzenie posiada opcję 1440P która również z powodzeniem będzie działać w wideorejestratorze.

- Zapętlenie wideo- Nagrywanie w pętli – urządzenie może nagrywać w wybranej pętli. Oznacza to że cała karta pamięci zostanie zapełniona np. 3 minutowymi nagraniami. W chwili gdy miejsce na karcie się zapełni, pierwsze najstarsze nagranie zostanie usunięte a w jego miejsce zapisane zostanie nowe. Taki system pozwoli na pracę urządzenia bez konieczności formatowania karty pamięci. UWAGA - Źle ustawiony czujnik G-sensor, Tryb parkingowy i Ruch będzie powodował że mimo ustawionego trybu zapętlania, karta pamięci będzie się blokować.
- Ekspozycja – zalecana 0
- Ochrona ekranu - Wygaszacz ekranu – zalecamy by używać wideorejestratora z wyłączonym wyświetlaczem. Urządzenie będzie nagrywać w tle, natomiast korzystać wtedy możemy z lusterka. Do wyboru mamy kilka czasów po których ekran sam zgaśnie. Jeśli jednak będziemy potrzebowali by ekran zgasł szybciej to naciskamy przycisk u dołu kamery.
- Format – raz na dwa tygodnie zalecamy sformatowanie karty pamięci. W przypadku zablokowanie karty pamięci należy ją sformatować. Wystarczy kliknąć „POTWIERDŹ”
- Data i godzina – ustawienia daty i godziny
- Detekcja ruchu – funkcja pozwalająca nagrywać tylko podczas wykrycia ruchu – w trakcie jazdy musi być wyłączona a na postoju urządzenie musi być podłączone do stałego zasilania – i być włączone – czego nie zalecamy.
- Nagrywanie poklatkowe – pozwala na nagranie większej ilości materiału na karcie pamięci, ale przy zmniejszonej ilości klatek na sekundę. Film przy włączonej opcji nie będzie płynny. Nie zalecamy włączenia tej opcji.
- Dźwięk klucza – dźwięki wideorejestratora
- Ustawienia językowe – ustawienie wybranego języka menu urządzenia
- Tryb wyświetlania – w tym ustawieniu wybieramy który obraz ma wyświetlić się na naszym ekranie jako pierwszy. Może być to obraz z przedniej kamery, tylnej lub podzielony.
- Domyślne – jeśli urządzenie nie pracuje prawidłowo, coś dzieje się z nim nie tak, lub nie możemy sobie poradzić po zmianie ustawień to wybieramy przywrócenie ustawień fabrycznych. Wystarczy zaznaczyć „POWTIERDŹ”
- Wersja – wersja oprogramowania

Odtwarzanie nagrań: Możemy to zrobić na trzy sposoby. Pierwszy to wyciągnięcie karty pamięci i włożenie jej do komputera. Drugi – podłączamy urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB i wybieramy opcje „TRYB PAMIĘCI” a następnie używamy urządzenia jak nośnika pamięci. Trzeci najprostszy to odtwarzanie nagrań bezpośrednio w urządzeniu. W tym celu należy zatrzymać nagrywanie i nacisnąć ikonkę odtwarzania nagrań (druga od prawej strony).